

# GSM Scout active LTE

Überwachen einfach per SMS von Ihrem Handy aus -  
sofort informiert, sofort reagiert! Anschließen, Einstellen, fertig!

ConiuGo

ConiuGo GmbH  
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100209L

## Anwendungsgebiete

### Überwachen von:

- Seglern, Booten & Yachten
- Camper und Caravans
- Bauwagen und anderen Objekten
- Eigenheimen

### Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht
- Klimaanlage



## Allgemeine Informationen

Die GSM Alarmanlage GSM Scout active LTE ist eine preiswerte und einfache Lösung zur Überwachung von beweglichen Objekten wie Boote, Yachten, Caravans oder Campern. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, aufkommendes Feuer, Wassereintrich oder andere schwerwiegende Ereignisse. Diese werden umgehend per Alarm SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit.

Ferner besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren. Somit lassen sich verschiedenste Geräte an Bord ein oder ausschalten.

## Technische Daten

### Mobilfunknetze

Einsetzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern

### Anwenderprogrammierung

SIM-Karten Programmierung über Handy

### Abmessung / Gewicht

100 x 90 x 33 mm (L x B x H) / 98 g

### Temperaturbereich

- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

### Energieversorgung

11-35 V DC , 60 mA

### Schnittstellen

- 1 Meldekreis für "Einbruch"
- 1 Meldekreis für "Feuer"
- 1 Meldekreis für "Wasser"
- 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis"
- 2 x Relaischaltkontakte

## Technische Besonderheiten

- Bequemes Anschließen über Schraubkontakte
- Keine spezielle Software erforderlich
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte
- Kleine Bauweise
- 2 Relaiskontakte zum Schalten
- Übertragung des Guthabens bei Prepaid SIM-Karten
- Übertragung von Empfangsqualität
- Variable Alarmtexte möglich

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrenn wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

## Voraussetzungen

Um den GSM Scout active zu nutzen, benötigen Sie:  
GSM-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

### Antennenanschluss

SMA, 50Ω

### Lieferumfang

- GSM Scout active LTE
- Handbuch
- Miniaturschraubendreher für Klemmen
- Gehäuseschrauben

### Optionales Zubehör

Hutschienen Montagesatz	Bestell-Nr. 205201531
Scheibenklebeantenne (innen), 3m Kabel	300303304M
Rundantenne PUK (außen), 3m Kabel	300303310M
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
Piezo-Sirene	700100602
Schwimmerkontakt/-schalter	700100609
Bewegungsmelder	700100610
Tür-/Fensterkontakt weiss	700100611
braun	700100612
Gasmelder Propan / Butan	700100615